



Выдача газа потребителю криоцилиндра.

- 1. Открыть вентиль подъема давления (1), произойдет повышение давления в системе до рабочего (20 мПа).**
- 2. Подключить резак к вентилю (2), открыть его и приступить к работе.**
- 3. Убедитесь, что вентиль выдачи газа потребителю плотно соединен с газопроводом потребителя.**
- 4. ВАЖНО! Обязательно после завершения работы необходимо закрыть вентиль подъема давления (1) и вентиль выдачи газа (2).**